



Очистка и дезинфекция радиостанций в условиях работы при коронавирусе



Если ваша профессиональная деятельность связана с постоянной эксплуатацией радиостанций в особых условиях, где высок риск заражения коронавирусом COVID-19, то в этом случае необходимо соблюдение повышенных мер безопасности при регулярном уходе за радиостанциями. Это потребует повышенного внимания и соблюдение особых мер по очистке и дезинфекции радиостанций.

Правила ухода за радиостанциями в особых условиях:

Для дезинфекции радиостанций используйте специально подготовленный раствор **изопропилового спирта** разбавленного до концентрации **70% – 80%**. Наносите его на сухую мягкую безворсовую ткань или используйте специальные, готовые к применению дезинфицирующие салфетки, пропитанные изопропиловым спиртом. Протирку проводите только этими средствами.

Внимание! Очень опасно наносить и распылять раствор непосредственно на радиостанцию, а также **запрещено погружать** ее в раствор. Это может привести к выходу радиостанции из строя.

Важно! Категорически запрещается использовать какие-либо чистящие аэрозоли, спреи, растворы и вещества, содержащие в своем составе перекись водорода, отбеливатели, масляные растворы, а также пятновыводители, химические моющие средства, даже если они разбавлены. Это может привести к механическим повреждениям корпуса радиостанции или к выходу ее из строя.



Порядок очистки и дезинфекции:

- Выключите радиостанцию и отключите присоединенные аксессуары (гарнитуру, коммуникатор), если пользовались ими. Отсоедините аккумуляторную батарею.
- Начните последовательно и аккуратно протирать всю поверхность радиостанции, органов управления, кнопок и поверхность аккумуляторной батареи и аксессуаров (гарнитуру, коммуникатор).
- Старайтесь протирку делать тщательно, но не протирайте «чрезмерно», применяя силу, так как это может нанести повреждения пластиковой поверхности корпуса.
- Очищая радиостанцию и коммуникатор, следите, чтобы раствор не попал в отверстия в корпусе, под кнопки, в решетку и на сетку защищающую динамик.
- Старайтесь не протирать прозрачный акриловый защитный экран над дисплеем настолько, насколько это возможно.
- Гарнитуру, антенну, кнопки радиостанции и коммуникатора протирайте без чрезмерных усилий, так как это может нанести повреждения их поверхности.
- После очистки аккумуляторной батареи, протрите ее насухо и только убедившись, что контакты и корпус достаточно сухие, можно устанавливать в радиостанцию, производить зарядку в зарядном устройстве.

Важно! • Дезинфекцию радиостанций необходимо проводить только в защитных перчатках.



• Все использованные протирочные материалы, защитные перчатки и прочие отходы утилизируйте в соответствии с нормами безопасности.

• **Не гарантируем** совместимость и возможность применения любых чистящих средств и жидкостей. Если вы не уверены в составе чистящего средства, входит ли в его состав изопропиловый спирт, то сначала проверьте действие такого средства на незаметной части радиостанции. Но имейте в виду, что использование любых, не рекомендованных веществ, может привести к неисправности радиостанции.

• **Внимательно читайте** инструкции и соблюдайте меры предосторожности, которые необходимо выполнять при использовании изопропилового спирта и любых других химических жидкостей.

Регулярный уход за радиостанциями в обычных условиях:

- Регулярно производите очистку поверхности радиостанции, а также контактов аккумуляторных батарей от пыли и мелких частиц грязи, сухой чистой мягкой безворсовой тканью или кисточкой.
- Если радиостанция имеет сильные загрязнения, протрите ее поверхность мягкой тканью, например, используемую для чистки стекол, смоченную водой. В случае класса защиты радиостанции IP67, ее можно промывать под струей воды.
- После длительного периода использования радиостанции очищайте кнопки, элементы управления и переднюю панель радиостанции мягкой безворсовой тканью смоченной нейтральным чистящим средством.
- Вытрите насухо корпус радиостанции и контакты аккумуляторной батареи. Убедившись, что они полностью высохли, можно приступать к эксплуатации радиостанции.
- Дополнительные рекомендации по эксплуатации радиостанции приведены в соответствующих руководствах и инструкциях.

Важно! Будьте осторожны! Если, в результате нарушений рекомендаций и неправильных действий при очистке и дезинфекции, радиостанция будет повреждена или станет неработоспособной, устранение неисправностей производится в сервисном центре, в рамках не гарантийного ремонта.

